

# Kaufmannsladen für Johanna



Der Kaufmannsladen besteht aus zwei Elementen: Verkaufstresen und Regalwand. Diese beiden Elemente sind miteinander durch einen weiteren Tresen verbunden. Er dient als Kippschutz für den gesamten Kaufmannsladen.

## 1. Verkaufstresen

Der Verkaufstresen hat eine Arbeitshöhe von ca. 66 cm. Auf der einen Seite sind zwei fertige Schubladenelemente von Ikea verbaut (2x Moppe mit sechs gleich großen Schubladen zu je 14,99 Euro), diese sind von innen her zugänglich. Hier können Artikel, Wechselgeld etc. aufbewahrt werden. Auf der Kundenseite sind die Schubladenelemente mit Tafellack gestrichen – so lassen sich die Sonderangebote bewerben...

Auf der anderen Seite des Verkaufstresens, neben dem Schubladenelement, befinden sich schräg gestellte Regalbretter. Hier können Obst- oder Brotkörbe abgestellt werden. Eine schmale Leiste an der Unterseite verhindert ein Abrutschen der ausgestellten Ware.

Arbeitshöhe Tresen: ca. 66 cm, Breite Tresen: 80 cm, Breite Schubladenelement: 31 cm



### 3. Benötigtes Material

Nr.	Anzahl	Beschreibung
		<u>Für Verkaufstresen</u>
#1	2	Ikea Moppe (je 15,00 Euro)
#2	2	Sperrholz Pappel, 5 mm, ca. 25 x 30 cm (Reststücke)
#3	1	Verkleidung Moppe, Sperrholz Pappel, 5 mm 64x31 cm (für Tafel)
#4	1	Seitenwand rechts, Brett Fichte, 64x20 cm
#5	2	Regalböden für Körbe, Brett Fichte, 47,1 x 20 cm
#6	2	Holzleiste 2x2 cm, Länge 69 cm
#7	1	Arbeitsfläche Verkaufstresen, Brett Fichte, 20x80
#8	1	Verbindungstresen, Brett Fichte 45x20 cm
#9	2	Holzstücke, Brett Fichte, ca. 10 x 15 cm (für Verbindungstresen)
		<u>Für Regal</u>
#10	2	Seitenwände, Brett Fichte 120x20
#11	5	Regalböden, Brett Fichte 80x20
#12	1	Rückwand Regal, Sperrholz Pappel, 5 mm, 83,5 x 56 cm
#13	2	Halterung Dach, Kantholz 4x2 cm, Länge ca. 50 cm
#14	1	Rundstab Holz, Durchmesser 1 cm, Länge 76 cm
#15	1	Dach aus Stoff (fertiges Maß 76 x 50 cm)
		<u>Kleinmaterial</u>
		Schrauben in verschiedenen Größen, Holzleim, Tafellack, Farben, Pinsel, Dekomaterial

### 4. Benötigtes Werkzeug

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Säge, Schraubendreher, evtl. Schraubzwingen

### 5. Kosten

Den größten Posten machen das Holz und der Zuschnitt aus, hier variieren die Preise je nach Region.  
Richtwert für das Holz: etwa 100 Euro.

## 6. Montage Verkaufstresen:

1. Die beiden Ikea-Elemente (#1) werden exakt übereinander gestellt und miteinander verleimt. Während der Trocknungsphase am besten mit einer Schraubzwinde fixieren oder mit Gewichten belasten.
2. Die Rückseite der Ikea-Elemente soll bündig sein für die spätere Tafel. Deshalb wird jedes Ikea-Element auf der Rückseite mittig mit einem (Rest-)Stück Sperrholz (#2) beklebt.



3. Anschließend kann die Verkleidung für die Rückseite des Ikea-Schubladenelements angebracht werden (#3). Diese wird ebenfalls mit Holzleim befestigt.
4. Zwischen Ikea-Elementen und Seitenteil (#4) werden die schrägen Regalböden (#5) montiert, die als Ablage für die Obst- und Brotkörbe dienen. Dazu wird das Schubladenelement auf die Außenseite gelegt und das Seitenteil exakt darüber. Mit zwei Holzleisten oder zwei Meterstäben kann die spätere Position der schrägen Böden simuliert werden. Die Böden werden auf jeder Seite von zwei Schrauben gehalten. Die Position der Schrauben kann nun markiert und vorgebohrt werden. Die schrägen Regalböden sollten an den Stirnseiten ebenfalls vorgebohrt werden, das erleichtert später die Montage.
5. An den schrägen Böden wird eine Holzleiste (#6) befestigt, damit die Körbe nicht abrutschen. Hierzu am besten von unten schrauben, dann ist die Schraube später nicht sichtbar. Oder kleben.



- Die Platte des Tresens (#7) wird am Schubladenelement und am Seitenteil befestigt. Am Schubladenelement am besten von unten (im Schubladenelement) schrauben.

## **7. Montage Regal:**

- Die Seitenteile (#10) der Regale werden vorbereitet.
- Die fünf Regalböden (#11) werden mit den Seitenteilen verschraubt. Damit das Holz nicht splittert, sollten die Regalböden vorgebohrt werden (je nach Dicke der verwendeten Schrauben).
- Ein Regalboden sollte exakt in der Höhe des Verkaufstresens angebracht werden, sodass der Verbindungstresen (#8) zwischen diesem Regalboden und dem vorderen Tresen angebracht werden kann – wichtig, Kippschutz für das Regal!
- Die Rückwand (#12) ist optional. Sie gibt dem Regal noch mehr Stabilität und verhindert, dass Waren nach hinten aus dem Regal fallen. Die Rückwand wird von hinten mit dem Regal verschraubt. Alternativ können auch Nägel oder Klammern verwendet werden.
- Für das Dach werden zwei Leisten (#13) in die richtige Länge geschnitten (ca. 50 cm) und an einem Ende die Öffnung (Durchmesser 1 cm) für das Rundholz (#14) gebohrt. Das Rundholz trägt später den Stoff.
- Den Stoff auf das Rundholz fädeln und dieses in die gebohrten Öffnungen der Kanthölzer stecken. Die Kanthölzer werden an der Innenseite des Regals mit jeweils zwei Schrauben befestigt.



## **8. Endmontage**

- Der Verbindungstresen (#8) wird mithilfe der Holzstücke (#9) zwischen Verkaufstresen und Regal befestigt.



14. Farblich gestalten nach Belieben, die Verkleidung (#3) mit Tafellack lackieren.
15. Bei empfindlichen Böden sollten Filzgleiter unter Tresen und Regal angebracht werden ...  
nicht dass es Kratzer auf dem Boden gibt.

copyright: Stephan Kastl

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen